

## VALORACIÓN DEL RITMO DE TRABAJO

Una de las etapas de mayor importancia dentro del estudio de tiempos consiste en que el analista desarrolle la habilidad especial que le permita calificar o valorar el ritmo del trabajo.

Para poder comparar asertivamente el ritmo del trabajo es importante hacer uso de un factor por el cual multiplicar el tiempo cronometrado, para así obtener el tiempo normalizado.

### SUPLEMENTOS

Los tiempos suplementarios se encuentran establecidos por la OIT, estos tiempos representan una serie de necesidades y condiciones que afectan directamente al operario y al mismo tiempo al tiempo cronometrado.

Dentro de los principales suplementos tenemos los siguientes:

- Necesidades personales.
- Fatiga.
- Temperatura.
- Niveles de iluminación.
- Concentración.

Los suplementos están dados en valores porcentuales, que incrementan el tiempo normalizado.

